



Installation centrale BELKI - Dimensions



Surface utile pour installations centrales BELKI (en mm):

2 m ³	L x B	2300 x 1600
3 m ³	L x B	2300 x 1900
6 m ³	L x B	3900 x 2500
9/10 m ³	L x B	6000 x 2500
12 m ³	L x B	6000 x 2500
15 m ³	L x B	7200 x 2500
15 m ³	L x B	6300 x 2500
20 m ³	L x B	7200 x 2500
20 m ³	L x B	6300 x 2500

(plus haute que l'installation à 10 m³)
(version longue)
(version haute)
(version longue)
(version haute)





Réservoir de récupération

Espace supplémentaire à prévoir pour un réservoir de récupération sur l'installation centrale BELKI. Veuillez prendre en compte les dimensions suivantes:
Longueur supplémentaire = + 300 mm
Largeur supplémentaire = + 300 mm

Fûts d'huile

Espace supplémentaire à prévoir pour des fûts d'huile 2 x 200 l sur l'installation centrale BELKI. Veuillez prendre en compte les dimensions suivantes:
Longueur supplémentaire = + 800 mm



Grand récipient pour matières en vrac

(Intermediate Bulk Container ou IBC)

Espace supplémentaire à prévoir pour IBC 2 x 1.000 l sur l'installation centrale BELKI. Veuillez prendre en compte les dimensions suivantes:
Longueur supplémentaire = + 1400 mm

Presented by / Überreicht durch: