



BELKI Central System - Dimensions



Floor space for a BELKI Central System (in mm):

2 m ³	L x W	2300 x 1600	
3 m ³	L x W	2300 x 1900	
6 m ³	L x W	3900 x 2500	
9/10 m ³	L x W	6000 x 2500	
12 m ³	L x W	6000 x 2500	(Higher than the 10m ³)
15 m ³	L x W	7200 x 2500	(Long version)
15 m ³	L x W	6300 x 2500	(High version)
20 m ³	L x W	7200 x 2500	(Long version)
20 m ³	L x W	6300 x 2500	(High version)





Collection tray

Additional space for a collection tray at the BELKI Central System, please add the following dimensions:

Length = + 300 mm
Height = + 300 mm

Drums

Additional space for 2x 200 L drums at the BELKI Central System, please add the following dimensions:
Length = + 800 mm



Intermediate Bulk Container (IBC)



Additional space for 2x 1000 L IBC tanks at the BELKI Central System, please add the following dimensions:
Length = + 1400 mm

BELKI Zentralanlage - Dimensionen



Nutzfläche für BELKI-Zentralanlagen (in mm):

2 m ³	L x B	2300 x 1600	
3 m ³	L x B	2300 x 1900	
6 m ³	L x B	3900 x 2500	
9/10 m ³	L x B	6000 x 2500	
12 m ³	L x B	6000 x 2500	(Höher als die 10 m ³ -Anlage)
15 m ³	L x B	7200 x 2500	(Lange Version)
15 m ³	L x B	6300 x 2500	(Hohe Version)
20 m ³	L x B	7200 x 2500	(Lange Version)
20 m ³	L x B	6300 x 2500	(Hohe Version)



Auffangwanne



Zusätzlicher Platzbedarf für eine Auffangwanne an der BELKI Zentralanlage berücksichtigen Sie bitte die folgenden Abmessungen:

zusätzliche Länge = + 300 mm
zusätzliche Breite = + 300 mm

Ölfässer

Zusätzlicher Platzbedarf für 2 x 200 l Ölfässer an der BELKI Zentralanlage berücksichtigen Sie bitte die folgenden Abmessungen:

zusätzliche Länge = + 800 mm



Intermediate Bulk Container (IBC)

Zusätzlicher Platzbedarf für 2 x 1.000 l IBC an der BELKI Zentralanlage berücksichtigen Sie bitte die folgenden Abmessungen:



zusätzliche Länge = + 1400 mm

BELKI Centralanlæg - Dimensioner



Gulvplads til et BELKI Centralanlæg (i mm):

2 m ³	L x B	2300 x 1600	
3 m ³	L x B	2300 x 1900	
6 m ³	L x B	3900 x 2500	
9/10 m ³	L x B	6000 x 2500	
12 m ³	L x B	6000 x 2500	(Højere end 10m ³ anlæg)
15 m ³	L x B	7200 x 2500	(Lang version)
15 m ³	L x B	6300 x 2500	(Høj version)
20 m ³	L x B	7200 x 2500	(Lang version)
20 m ³	L x B	6300 x 2500	(Høj version)





Opsamlingsbakke

Yderligere plads til en opsamlingsbakke til et BELKI centralanlæg.
Læg følgende dimensioner til:
Længde = + 300 mm
Højde = + 300 mm

Tromler

Yderligere plads til 2x 200 L tromler ved BELKI centralanlæg.
Læg følgende dimensioner til:
Længde = + 800 mm



IBC tanke

Yderligere plads til 2x 1000 L IBC tanke på BELKI centralanlæg.
Læg følgende dimensioner til:
Længde = + 1400 mm



Installation centrale BELKI - Dimensions



Surface utile pour installations centrales BELKI (en mm):

2 m ³	L x B	2300 x 1600
3 m ³	L x B	2300 x 1900
6 m ³	L x B	3900 x 2500
9/10 m ³	L x B	6000 x 2500
12 m ³	L x B	6000 x 2500
15 m ³	L x B	7200 x 2500
15 m ³	L x B	6300 x 2500
20 m ³	L x B	7200 x 2500
20 m ³	L x B	6300 x 2500

(plus haute que l'installation à 10 m³)
(version longue)
(version haute)
(version longue)
(version haute)





Réservoir de récupération

Espace supplémentaire à prévoir pour un réservoir de récupération sur l'installation centrale BELKI. Veuillez prendre en compte les dimensions suivantes:
Longueur supplémentaire = + 300 mm
Largeur supplémentaire = + 300 mm

Fûts d'huile

Espace supplémentaire à prévoir pour des fûts d'huile 2 x 200 l sur l'installation centrale BELKI. Veuillez prendre en compte les dimensions suivantes:
Longueur supplémentaire = + 800 mm



Grand récipient pour matières en vrac

(Intermediate Bulk Container ou IBC)

Espace supplémentaire à prévoir pour IBC 2 x 1.000 l sur l'installation centrale BELKI. Veuillez prendre en compte les dimensions suivantes:
Longueur supplémentaire = + 1400 mm

Presented by / Überreicht durch:



BELKI centraal systeem - afmetingen



Nuttige oppervlakte voor BELKI centrale systemen (in mm):

2 m ³	L x B	2300 x 1600
3 m ³	L x B	2300 x 1900
6 m ³	L x B	3900 x 2500
9/10 m ³	L x B	6000 x 2500
12 m ³	L x B	6000 x 2500
15 m ³	L x B	7200 x 2500
15 m ³	L x B	6300 x 2500
20 m ³	L x B	7200 x 2500
20 m ³	L x B	6300 x 2500

(hoger dan het systeem van 10 m³)
(lange versie)
(hoge versie)
(lange versie)
(hoge versie)





Opvangbak

Extra ruimte vereist voor een opvangbak op het BELKI centrale systeem.
Houd rekening met de volgende afmetingen:
extra lengte = + 300 mm
extra breedte = + 300 mm

Olievaten

Extra ruimte nodig voor olievaten van 2 x 200 l op het BELKI centrale systeem.
Houd rekening met de volgende afmetingen:
extra lengte = + 800 mm



Intermediate Bulk Container (IBC)

Extra benodigde ruimte voor een IBC van 2 x 1.000 l op het BELKI centrale systeem.
Houd rekening met de volgende afmetingen:
zusätzliche Länge = + 1400 mm